

BEDIENUNGSANLEITUNG

Verlängerter Schraubendrehersatz, 4-teilig, 450 mm

Originalanleitung

1. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den **verlängerten Schraubendrehersatz, 4-teilig, 450 mm** entschieden haben.

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zur sicheren Verwendung, Wartung und Entsorgung des Produkts.

Lesen Sie diese Hinweise vor Arbeitsbeginn sorgfältig durch.

2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Hersteller: MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy

Adresse: Ul. Brzozowa 19, 63-200 Jarocin, Polen

Telefon: +48 508-257-785

E-Mail: sprzedaz@e-magma.pl

Modell: SC-9104 009GB

EAN-Code: 5903246824384

Herkunftsland: China

3. VERWENDUNGSZWECK DES PRODUKTS

- Geeignet für Schlosserarbeiten, Haushaltsanwendungen, Kfz-Werkstätten sowie für Heimwerker.

WARNUNG: Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kindern darf der Zugang zum Produkt ohne Aufsicht nicht gestattet werden.

4. TECHNISCHE DATEN

Das Set enthält 4 Schraubendreher mit einer Länge von jeweils 450 mm:

- PH1 × 450 mm
- PH2 × 450 mm
- SL4 × 450 mm
- SL6 × 450 mm

5. BESTANDTEILE

- Verlängerter Schraubendrehersatz, 4-teilig, 450 mm

HINWEIS: Die Verpackung kann luftundurchlässige Folie enthalten. Kindern darf der Zugang zur Verpackung ohne Aufsicht nicht gestattet werden.

6. MONTAGE UND VERWENDUNG

Überprüfen Sie die Schraubendreher vor Arbeitsbeginn sorgfältig auf Beschädigungen, Risse oder Verformungen.

Stellen Sie vor Beginn der Arbeit sicher, welches Gewinde sich im Material befindet, in das die Schraube ein- oder ausgedreht werden soll. Drehen Sie den Schraubendreher entsprechend nach links oder rechts.

Wählen Sie die passende Größe der Schraubendreherspitze für den Schraubenkopf.

Der Schraubendreher verfügt über einen ergonomisch geformten Griff, der einen stabilen Halt gewährleistet und die Arbeitssicherheit erhöht.

Achten Sie darauf, dass das Werkzeug nicht abrutscht, um eine Beschädigung des Schraubenkopfes zu vermeiden.

Schlagen Sie niemals mit einem Hammer direkt auf den Schraubendreher!

Das Produkt darf nur von Personen mit entsprechender Erfahrung sowie ausreichender körperlicher und geistiger Eignung verwendet werden.

7. SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

7.1. KENNZEICHNUNG

7.2. PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

Während der Verwendung sind zu tragen:

- Schutzbrille oder Gesichtsschutz
- Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsschuhe
- Gehörschutz (Ohrstöpsel oder Kapselgehörschutz)
- Staubmaske und Visier

Der Arbeitsplatz ist sauber und gut beleuchtet zu halten.

7.3. GEFAHREN UND WARNHINWEISE

⚠ Nicht in feuchten Räumen verwenden!

⚠ Nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Stoffen verwenden!

⚠ Das Produkt nicht unbeaufsichtigt lassen oder auf einem an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeug belassen!

⚠ Kindern den Zugang zum Produkt verwehren!

Arbeiten Sie in gut belüfteten Räumen oder im Freien.

Bei längerer Arbeit auf ergonomische Haltung achten und regelmäßige Pausen einlegen.

Sicherheitsregeln:

- Der beste Schutz vor Unfällen sind Sie selbst.
- Aufmerksamkeit und gesunder Menschenverstand sind der beste Unfallschutz.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.
- Lesen Sie vor der Verwendung die Anleitung des Elektrowerkzeugs, an dem das Produkt montiert wird, und befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass das Elektrowerkzeug mit dem Produkt kompatibel ist.
- Die Arbeit mit dem Produkt erfordert entsprechende Fähigkeiten und Erfahrung. Arbeiten Sie stets vorsichtig und umsichtig.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Müdigkeit oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei sichtbaren Schäden, Fehlfunktionen oder Mängeln.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für die in der Anleitung und auf der Verpackung angegebenen Anwendungen.
- Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Lange Haare zusammenbinden.
- Beim Montieren oder Demontieren des Produkts muss das Elektrowerkzeug vom Stromnetz getrennt sein.
- Während der Arbeit dürfen sich keine unbefugten Personen im Arbeitsbereich aufhalten.
- Halten Sie Werkstücke niemals mit der Hand fest – sichern Sie diese ordnungsgemäß.
- Vermeiden Sie unnatürliche Körperhaltungen.
- Sorgen Sie für einen stabilen Stand und halten Sie das Gleichgewicht.
- Berühren Sie das Produkt nicht unmittelbar nach der Arbeit – es besteht Verletzungsgefahr.
- Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern.

8. WARTUNG UND LAGERUNG

1. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den technischen Zustand des Produkts sowie des Werkzeugs, an dem es montiert ist (falls zutreffend).
2. Reinigen oder warten Sie das Produkt nicht, solange es am Elektrowerkzeug montiert ist.
3. Trocken lagern, fern von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen.
4. Das Produkt während der Lagerung so sichern, dass keine Verletzungsgefahr besteht.
5. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

9. ENTSORGUNG

Achten Sie bei der Entsorgung darauf, dass das Produkt keine Gefahr als Abfall darstellt. Der Benutzer ist verpflichtet, das Produkt verantwortungsvoll zu entsorgen, um negative Umweltauswirkungen zu minimieren.

Werkzeuge mit ungesicherten, scharfen Spitzen dürfen nicht ungeschützt entsorgt werden, da sie auch im Abfall eine erhebliche Gefahr darstellen können – insbesondere für Kinder. Sichern Sie die Spitzen vor der Entsorgung entsprechend.

Weitere Informationen zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder direkt beim Hersteller.