

Sicherheitsanweisungen

- Verwenden Sie die Säge ausschließlich zum Sägen von Holz und vergleichbaren Materialien.
- Tragen Sie während der Benutzung geeignete Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
- Prüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigungen oder lose Bauteile. Verwenden Sie die Säge nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Halten Sie Hände und andere Körperteile stets vom Sägeblatt fern.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand und sorgen Sie für ausreichend Platz im Arbeitsbereich.
- Bei der Verwendung durch zwei Personen müssen beide Anwender ihre Bewegungen aufeinander abstimmen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Kindern. Kein Spielzeug.
- Bewahren Sie die Säge trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Transportieren und lagern Sie die Säge so, dass das Sägeblatt vor Beschädigungen geschützt ist und keine Verletzungsgefahr besteht.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Verwenden Sie ausschließlich unbeschädigte Originalteile.

Warnhinweis:

Achtung! Scharfes Sägeblatt. Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Verwendung.