

# SICHERHEITSANLEITUNG – FADENKOPF FÜR MOTORSENSEN (TAP & GO)

## 1. Produktinformationen

### Produktname:

Halbautomatischer Fadenkopf für Motorsensen TAP & GO

### Produktbeschreibung:

Fadenkopf mit halbautomatischer Fadennachführung (Tap & Go System) für effizientes Schneiden von Gras, Unkraut und leichten Sträuchern.

### Verwendungszweck:

Geeignet für:

- Mähen von Gras und Unkraut
- Entfernen von leichtem Bewuchs
- Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

### ⚠ **WARNUNG:**

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.

Nur von Personen mit entsprechender Erfahrung sowie psychischer und körperlicher Eignung verwenden.

## 2. Technische Daten

- Typ: halbautomatischer Fadenkopf
- Durchmesser: Ø 115 mm
- Fadenstärke: 2,3 mm
- Anschluss: M10 x 1,25 (Linksgewinde)
- System: TAP & GO
- Max. Drehzahl: 10.000 U/min
- Material: Kunststoff + Metallelemente
- Farbe: Schwarz oder Rot
- Wiederbefüllbar: ja

## 3. Lieferumfang

- 1 × Fadenkopf
- Schneidfaden (vormontiert)

### ⚠ **HINWEIS:**

Verpackung kann Folienteile enthalten – von Kindern fernhalten.

## 4. Anleitung zur sicheren Verwendung

Vor Arbeitsbeginn:

- Zustand des Produkts prüfen
- beschädigtes Produkt nicht verwenden
- korrekte Montage sicherstellen

Während der Arbeit:

- nur kompatible Geräte mit M10 Linksgewinde verwenden
- Montage gegen die übliche Drehrichtung durchführen
- maximale Drehzahl nicht überschreiten
- Faden durch leichtes Auftippen auf den Boden verlängern
- keinen übermäßigen Druck ausüben

Nicht erlaubt:

- Betrieb ohne Schutzabdeckung
- Arbeiten in der Nähe von Personen oder Tieren
- Verwendung ungeeigneter oder beschädigter Fäden
- Einsatz zum Schneiden harter Materialien

Produkt nicht verwenden:

- in der Nähe entzündlicher Stoffe
- bei schlechter Sicht
- bei Müdigkeit oder unter Einfluss von Alkohol/Drogen

## **5. Persönliche Schutzausrüstung (PSA)**

Während der Arbeit tragen:

- Schutzbrille oder Gesichtsschutz
- Arbeitshandschuhe
- Gehörschutz
- Sicherheitsschuhe
- lange Arbeitskleidung

Arbeitsplatz:

- sauber und gut beleuchtet
- frei von Hindernissen
- gesichert gegen unbefugten Zutritt

## **6. Wartung und Reinigung**

- vor der Reinigung, Demontage und Montage immer das Gerät abschalten
- nach jeder Nutzung reinigen
- Grasreste entfernen
- mit trockenem oder leicht feuchtem Tuch reinigen
- Zustand von Faden und Mechanik regelmäßig prüfen
- nicht im montierten Zustand reinigen

### **7. Aufbewahrung**

- trocken lagern
- vor Feuchtigkeit schützen
- außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

### **8. Entsorgung**

Produkt gemäß lokalen Vorschriften entsorgen.  
Scharfe oder gefährliche Teile entsprechend sichern.

### **9. Abschließende Hinweise**

Die Einhaltung der Sicherheitsregeln erhöht die Lebensdauer des Produkts und reduziert das Unfallrisiko erheblich.